








HES Botlek Tank Terminal B.V.
 Montrealweg 151
 3197 KH Botlek Rotterdam
 Port no. 4260
 The Netherlands
 T: +31 (0)10 23 10 333



Veiligheidsvoorschriften

HES BOTLEK TANK TERMINAL

-  in-/uitgang
-  verzamelplaats
-  verboden toegang
-  gevaarlijke zone
-  EAD apparaat
-  EHBO
-  rijrichting



Algemene veiligheidsvoorschriften:

Op het gehele terrein van HES Botlek Tank Terminal gelden de volgende algemene verboden en verplichtingen:

- Bezoekers dienen zich bij het melden aan de balie eerst in te schrijven en bij vertrek uit te schrijven.
- Aanwijzingen van het personeel van HES Botlek Tank Terminal moeten altijd opgevolgd worden.
- Roken en open vuur zijn op het gehele terrein verboden. Roken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen rookruimte bij het bedrijfskantoor.
- Het gebruik van alcohol en/of drugs, evenals het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is op het gehele terrein verboden.
- Eten en drinken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen ruimten.
- Gebruik van elektronische apparatuur, zoals (draagbare) radio's, portofoons, foto- en filmapparatuur, is op het gehele terrein (inclusief gebruik in een voertuig) verboden.
- Gebruik van niet EX mobiele telefoons is op het gehele terrein verboden. Ook in voertuigen is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Uitzondering op het gebruik van mobiele telefoons geldt binnen het bedrijfskantoor.
- Alleen indien hiervoor een werkvergunning is afgegeven is het uitvoeren van werkzaamheden, anders dan manipulaties toegestaan. Dit bovendien onder de voorwaarde dat de hiervoor gebruikte gereedschappen en apparaten aan alle wettelijke eisen voldoen en hiervoor zijn goedgekeurd.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen en gemarkeerde gedeelte van het terrein.
- Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen dienen te worden vrijgehouden.
- De toegestane maximum snelheid op het terrein is 15 km/h.
- Gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.
- Draag zorg voor hygiëne, orde en netheid op de werkplek en kantoor.



Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's):

Het dragen van PBM's is verplicht, een overall moet brandwerend en antistatisch zijn en lichaam en ledematen bedekken.

- veiligheidshelm.
- veiligheidsschoenen.
- veiligheidsbril.

Derden moeten zelf in het bezit zijn van de betreffende beschermingsmiddelen. Personen zonder de juiste PBM's worden geweigerd. Het bedienen van installaties is alleen toegestaan door bevoegd HES Botlek Tank Terminal personeel. Het is verplicht om een van de volgende talen te spreken: Nederlands, Duits, Engels. Zo niet, dan is weigeren mogelijk.

Alleen binnen de blauwe belijningen mag je zonder PBM's lopen, bij het niet naleven van deze instructie kan er een directe sanctie opgelegd worden.

Wat te doen bij ontruimingsalarm:

- 1 Bij ontruimingsalarm vervallen alle werkvergunningen.
- 2 Omstanders waarschuwen.
- 3 Zo snel mogelijk verzamelen op de daarvoor aangewezen verzamelplaatsen.
- 4 Wacht op instructies van HBTT personeel.
- 5 Ramen en deuren gesloten houden.

Test alarm elke 1^{ste} maandag van de maand om 12:00 uur.

Bij het constateren van een calamiteit moet men dit direct bij de CRR melden: Tel. +31(0)10-2310301

Chauffeurs:

Bij aankomst op de terminal dienen bezoekers, voertuig(en) en bestuurders te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, alsmede de voorschriften zoals vermeld in het ADR; in het bijzonder welke betrekking hebben op de veiligheid, hygiëne en goede werking van de voertuiguitrusting die bij het laden/lossen worden gebruikt (zie o.a. ADR – 7.5.1.1). Bij aankomst dienen deze personen zich direct naar het HES Botlek Tank Terminal bedrijfskantoor te begeven en zich daar bij de balie melden.

Specifieke condities voor voertuigen op het terrein:

Voor voertuigen gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- De toegestane maximum snelheid op het terrein is 15 km/uur.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op de hiervoor aangewezen en gemarkeerde gedeelten van het terrein.
- Tijdens parkeren en tijdens laden dienen de motor en standkachel van het betreffende voertuig uitgeschakeld te zijn en dient het voertuig op de handrem te worden gezet.
- Tijdens de belading moeten ramen en deuren van de trekker gesloten zijn.
- Het betreden van de bovenkant van de voertuigen is op het gehele terrein verboden.
- De chauffeur moet tijdens het beladen/verladen te allen tijde bij het voertuig blijven.
- Voor de belading moet de chauffeur controleren of kenmerking en etikettering is aangebracht, alle afsluiters zijn gesloten en stofkappen zijn aangebracht.
- De compartimenten van de voertuigen mogen nooit worden betreden.
- De mangaten mogen alleen tijdens beladen of voor inspectie geopend zijn.

Bij afwijkingen of gebrek aan documenten, certificaten en/of uitrusting van het voertuig of indien blijkt dat voertuig(en) of bestuurder niet aan de voorschriften van het ADR, artikel 7.5.1.2 voldoen, behoudt de HES Botlek Tank Terminal zich het recht voor een voertuig te weigeren voor belading.

- Voertuigen mogen alleen op het daarvoor bestemde aardpunt geaard worden.
- Het is niet toegestaan enige onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties aan voertuigen op het HES Botlek Tank Terminal terrein uit te voeren. Alleen met schriftelijke toestemming middels een heet of koud werkvergunning, welke verstrekt is door HES Botlek Tank Terminal personeel, is het onder bovenstaande voorwaarde toegestaan.
- Sluiten van mangaten is alleen toegestaan met daarvoor bestemd vonkvrij gereedschap onder toezicht van HES Botlek Tank Terminal personeel.

Sanctiebeleid:

Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften van HBTT kan er een sanctie opgelegd worden.