


**HES Botlek Tank Terminal -
Bitumen B.V.**

Botlekstraat 15
3197 KA Botlek Rotterdam
Port no. 4403
The Netherlands

T: +31 (0)181 233070



Veiligheids- voorschriften

**HES BOTLEK TANK
TERMINAL - BITUMEN**

-  in-/uitgang
-  nooduitgang
-  verzamelplaats
-  AED apparaat
-  EHBO
-  rookruimte



WWW.HESINTERNATIONAL.EU

Algemene veiligheidsvoorschriften:

Op het gehele terrein van HES Botlek Tank Terminal - Bitumen gelden de volgende algemene verboden en verplichtingen:

- Bezoekers dienen zich bij het melden aan de balie eerst in te schrijven en bij vertrek uit te schrijven.
- Aanwijzingen van het personeel van HES Botlek Tank Terminal - Bitumen moeten altijd opgevolgd worden.
- Roken en open vuur zijn op het gehele terrein verboden. Roken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen rookruimte bij het bedrijfskantoor.
- Het gebruik van alcohol en/of drugs, evenals het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is op het gehele terrein verboden.
- Eten en drinken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen ruimten.
- Alleen indien hiervoor een werkvergunning is afgegeven is het uitvoeren van werkzaamheden, anders dan manipulaties toegestaan. Dit bovendien onder de voorwaarde dat de hiervoor gebruikte gereedschappen en apparaten aan alle wettelijke eisen voldoen en hiervoor zijn goedgekeurd.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen en gemarkeerde gedeelte van het terrein.
- Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen dienen te worden vrijgehouden.
- De toegestane maximum snelheid op het terrein is 15 km/h.
- Gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.
- Draag zorg voor hygiëne, orde en netheid op de werkplek en kantoor.



Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's):

Het dragen van PBM's is verplicht, een overall moet brandwerend en antistatisch zijn en lichaam en ledematen bedekken.

- veiligheidshelm.
- veiligheidsschoenen.
- veiligheidsbril.
- Handschoenen.
- Lichaams (be)dekkende kleding.

Derden moeten zelf in het bezit zijn van de betreffende beschermingsmiddelen. Personen zonder de juiste PBM's worden geweigerd. Het bedienen van installaties is alleen toegestaan door bevoegd HES Botlek Tank Terminal - Bitumen personeel, tenzij dit is vergund door de terminal. Het is verplicht om een van de volgende talen te spreken: Nederlands, Duits, Engels. Zo niet, dan is weigeren mogelijk.

Chauffeurs:

Bij aankomst op de terminal dienen bezoekers, voertuig(en) en bestuurders te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, alsmede de voorschriften zoals vermeld in het ADR; in het bijzonder welke betrekking hebben op de veiligheid, hygiëne en goede werking van de voertuiguitrusting die bij het laden/lossen worden gebruikt (zie o.a. ADR – 7.5.1.1). Bij aankomst dienen deze personen zich direct naar het HES Botlek Tank Terminal - Bitumen controlekamer te begeven en zich daar bij de balie melden.

Specifieke condities voor voertuigen op het terrein:

Voor voertuigen gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- De toegestane maximum snelheid op het terrein is 15 km/uur.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op de hiervoor aangewezen en gemarkeerde gedeelten van het terrein.
- Tijdens parkeren en tijdens laden dienen de motor en standkachel van het betreffende voertuig uitgeschakeld te zijn en dient het voertuig op de handrem te worden gezet.
- Tijdens de belading moeten ramen en deuren van de trekker gesloten zijn.
- Het betreden van de bovenkant van de voertuigen is op het gehele terrein verboden. Anders dan onder het laadstation.
- Communicatie geschiedt per verstrekte portofoon.
- De chauffeur moet tijdens het beladen/verladen te allen tijde bij het voertuig blijven (behalve wanneer de chauffeur zich meldt bij de CCR).
- Voor de belading moet de chauffeur controleren of kenmerking en etikettering is aangebracht, alle afsluiters zijn gesloten en stofkappen zijn aangebracht.
- De compartimenten van de voertuigen mogen nooit worden betreden.
- De mangaten mogen alleen tijdens beladen of voor inspectie geopend zijn.

Bij afwijkingen of gebrek aan documenten, certificaten en/of uitrusting van het voertuig of indien blijkt dat voertuig(en) of bestuurder niet aan de voorschriften van het ADR, artikel 7.5.1.2 voldoen, behoudt de HES Botlek Tank Terminal - Bitumen zich het recht voor een voertuig te weigeren voor belading.

- Het is niet toegestaan enige onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties aan voertuigen op het HES Botlek Tank Terminal - Bitumen terrein uit te voeren. Alleen met schriftelijke toestemming middels een heet of koud werkvergunning, welke verstrekt is door HES Botlek Tank Terminal - Bitumen personeel, is het onder bovenstaande voorwaarde toegestaan.
- Sluiten van mangaten is alleen toegestaan met daarvoor bestemd vonkvrij gereedschap.

Sanctiebeleid:

Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften van HES Botlek Tank Terminal - Bitumen kan er een sanctie opgelegd worden.